Caractérisations optiques et électriques d'un plasma de chlore haute densité et effets des interactions plasma/surface en gravure silicium

François NEUILLY

France Télécom R&D, Meylan / STMicroelectronics, Crolles

Directeur universitaire : Jean-Paul BOOTH (LSP) Encadrement CNET : Philippe NORMANDON (FT R&D)



F. Neuilly, 27 septembre 2000



Plan

I- Introduction

- Contexte
- La gravure par plasma
- Les dérives de procédés
- II- Dérives des procédés : réacteur LAM 9408
- III- Résultats avec réacteur de recherche Electrotech
- IV- Conclusion

Contexte de la microélectronique



Principes de gravure plasma



Produits volatils

Les produits volatils sont éliminés par trois possibilités :



SiCl_x est peu volatil, il forme beaucoup de dépôt

Objectifs de la gravure des grilles de transistor :

Le procédé doit obtenir - Une forte anisotropie - Une bonne sélectivité Silicium/Oxyde - Une largeur de grille fixe

Uniformité sur la plaquette (centre/bord de plaque) Répétabilité du procédé et stabilité dans le temps

Apparitions de dérives :

- après un nettoyage du réacteur
- lors d'un changement de chimie (gravure de produits différents)

Importance des interactions plasma/surface

plan

- I- Introduction
- II- Dérives des procédés : réacteur LAM 9408
 - dépôts
 - dérives
 - sonde ionique
- III- Résultats avec réacteur de recherche Electrotech
- IV- Conclusion

Lam 9408



Réacteur de gravure Si Milieu industriel : - salle blanche

- ouverture de chambre rare
- mélange de gaz
- différents produits gravés

Problèmes liés aux dépôts :

Le dépôt sur les parois peut se détacher et générer des particules Modification chimique du plasma par ces particules

Influence du dépôt sur l'émission du plasma

L'émission de la lumière du plasma est utilisée pour les détections de fin d'attaque



Le dépôt des produits volatils rend les hublots opaques

Perte d'intensité de l'émission du plasma



Dépôt de plus en plus important Intensité lumineuse réduite plus particulièrement vers les U.V.

Dépôt selon le temps d'exposition au plasma¹¹

Intensité lumineuse en fonction de temps d'utilisation de la machine :

 $I(t) = I_0 \exp(-\alpha(\lambda)I(t))$

La perte d'intensité est fonction de la longueur d'onde



Composition du dépôt :

 Liaisons
 C
 O
 F
 Si
 Al

 Parois
 Al-F
 28.6
 17.7
 17.6
 36.2

 Anneau de gaz
 Si-O
 20.2
 37.6
 5
 25.3
 11.9

Que faire pour éliminer les dépôts ?

- Maintenance (nettoyage complet de la machine avec ouverture de la chambre) - très long
- plasma de nettoyage régulier pour espacer les maintenances

Chimie à base de SF₆/Cl₂

Influence des plasmas de nettoyage

Il faut des nettoyages pour enlever le dépôt Mais il apparaît des dérives après ces plasmas



Dérives des caractéristiques électriques

	Avant nettoyage	Après nettoyage	Variations
R _{accès} (Ω) Ecart-type	600	572.7	- 5%
CD électrique (1σ)	0.011	0.015	
			1

Diagnostics pour prévenir les dérives ?

Observations des dérives :

- lors du changement de chimies
- Impacts sur les procédés mesurés ex-situ

Diagnostics pour comprendre les mécanismes réactionnels impliqués et avoir un contrôle sur les dérives

Caractéristiques des diagnostics :

- In-situ
- Robuste (tolérant aux dépôts)

Mesure de flux ionique

Mesure du flux ionique dans un plasma chimie propre facile Par contre, impossible lorsqu'il y a des dépôts sur la sonde



Solution : Polarisation alternative

Dépôt de diélectrique = Capacité supplémentaire

Principe de fonctionnement de la sonde

Signal RF appliqué : $f \approx 10 \text{ MHz}$ $t_{on} \approx t_{off} \approx 100 \mu \text{s}$



Durant la décharge :

 $I = C_m \ \frac{dV}{dt}$



Mesure du flux ion à partir de la décharge de la sonde même avec un dépôt

Mesures de flux ionique (Lam 9408)

Réacteur Lam 9408 : Milieu industriel



Sonde de flux ionique





Suivi statistique du flux ionique

Acquisition continue pour toutes les recettes de gravure (Main Etch)



Dérive après changement de chimie

Dérive du matériel

Dérives du flux ionique après maintenance

20

Flux ionique lors de la gravure du silicium en HBr/Cl₂/O₂



Dérives importantes après les maintenances parois propres, pas de dépôt

Dérives du flux ioniques après nettoyage

Dérive après les plasmas de nettoyage (chimie SF₆/Cl₂)



Le dépôt modifie la chimie du plasma par l'attachement et la recombinaison sur les parois La nature du dépôt influence le courant ionique du plasma

Plan

- I- Introduction
- II- Dérives : résultats LAM 9408
- III- Résultat avec réacteur de recherche Electrotech
 - mesure sonde ionique
 - mesure des espèces neutre par absorption U.V.
- IV- Conclusion

Mesures (Electrotech)



Mesure de flux ionique
 Mesure des espèce neutres par abso U.V

 taux de dissociation de Cl₂ (modèle cinétique)
 produits de gravure

- Ajout de CF₄ dans un plasma de Cl₂

Flux ionique : Ar



Flux ionique varie linéairement avec la puissance source $n_e \propto P_{RF}$ Lorsque la pression augmente : La température électronique diminue (T_e indépendant de P_{RF}) Moins d'ionisation Légère diminution du flux ionique

Flux ionique en Cl₂



Puissance source injectée $P_{RF} \propto n_e v_{Bohm} \epsilon_l$

Lorsque la pression augmente :

- plus de collision en volume, la perte d'énergie ϵ_l augmente
- Moins de dissociation
- Création d'ions négatifs par Cl₂ + e⁻ → Cl⁻ + Cl La vitesse de Bohm diminue
 Le flux ionique diminue rapidement

Absorption U.V. : montage



Loi de Beer-Lambert :



Absorption U.V. : incertitude





Transmission dans le plasma



Le Cl₂ est dissocié dans le plasma. La transmission est donc supérieure à 1.

Absorption Cl₂ : réactions

Mécanismes de perte et de création de Cl₂ dans un plasma

Recombinaison (γ_{rec}) 2 Cl + paroi \rightarrow Cl₂



Absorption Cl₂ : modèle



Conservation de la masse : $[Cl_2] + 2 [Cl] = [Cl_2]_0$ Dissociation : $D = 1 - \frac{[Cl_2]}{[Cl_2]_0}$ soit $D = 1 - \frac{1}{\frac{8V}{\gamma_{rec}\sqrt{S}}} (k_{diss} + k_{all})n_e + 1$

À pression constante $n_e \propto P_{RF}$

Absorption Cl₂ : résultats



Produits de gravure chlorés



Absorption à 15 mTorr - 800 W source - 600 W polarisation

Modèle de Mayer et Barker



Proportionnel au rapport flux de neutres J_n sur flux d'ions $J_i \Theta \propto J_n/J_i$

Concentration de SiCI selon la puissance source 35

Polarisation constante



courant ionique (mA.cm⁻²)

Concentration de SiCl₂ selon la puissance source³⁶

Polarisation constante



Concentration de SiCI selon la polarisation ³⁷

Puissance source constante



Concentration de SiCl₂ selon la polarisation ³⁸

Puissance source constante



Produits de gravure : interprétation

À polarisation constante : $E_{ion} = constante$

 $V_g \propto \Theta J_i$

Faible puissance : la vitesse varie linéairement Forte puissance : Θ diminue, compensation des phénomènes

À puissance source constante : $J_i = constante$; $\Theta = constante$

 $V_g \sim (E_{ion}^{\frac{1}{2}} - E_{seuil}^{\frac{1}{2}})$

Faible puissance : $E_{ion} < E_{souil}$: pas de gravure Forte puissance : modèle de collision en cascade

Donc SICI et SiCI₂ suivent le modèle de Mayer et Barker

AICI : l'intrus

Gravure du silicium par le chlore



Concentration détectée : 10¹⁰ cm⁻³ générations de défauts

D'où vient l'alumine ?

Des parois et du porte-substrat

Auto-polarisation parasite du porte-substrat création d'un plasma secondaire au niveau de l'électrode

Ajout de CF₄ dans un plasma de Chlore

15 mTorr; 800W source; 600W polarisation; 5% de CF₄



Longueur d'onde (nm)

Concentrations de SiCI et SiCI₂ en fonction de CF_4^{42}



Diminution des concentrations des produits de gravure chlorés au profit des produits de gravure fluorés thermodynamiquement plus probables

Remise en état du réacteur (1/2)



Remise en état du réacteur (2/2)



Les dépôts sur les parois agissent sur la chimie et le courant ionique du plasma

Corrélation flux ionique et vitesse de gravure ⁴⁵

Mesures dans un réacteur de type Hélicon :



L'historique du réacteur joue un rôle primordial

Plan

- I- Introduction
- II- Dérives : résultats LAM 9408
- III- Résultat avec réacteur de recherche Electrotech
- IV- Conclusion
 - sonde ionique
 - absorption U.V.
 - Perspectives

a mesure de flux ionique sur les parois

Tolérante aux dépôts Fonctionne avec tous les plasmas (même électronégatifs) Technique simple et fiable installée sur un réacteur industriel

Résultats :

Corrélation entre le flux ionique et les caractéristiques électriques des transistors Mesure de flux ionique (caractérisation électrique du plasma)

Conclusion : absorption

L'absorption U.V. large-bande :

Mesure absolue des concentrations des neutres Fonctionne avec tous les plasmas

Résultats :

- Mesure de la dissociation de Cl₂ (vérification du modèle)
- Concentration des produits de gravure SiCI et SiCI₂
- Détection d'AICI (source de défauts des transistors)
 lors de la gravure du silicium en chlore
 Générateur de défauts en milieu industriel

Ajout de CF₄

- Disparition d'AICI
- diminution des concentrations de SiCI et SiCI₂
- Retour à un réacteur propre (sans CF₄) progressif

Importance des interactions plasma/surface

Perspectives

Les diagnostics permettent :

- une meilleure compréhension des mécanismes réactionnels lors de la gravure

- un contrôle des procédés en temps réel

Passage du substrat 200 mm au 300 mm implique :

- La fin du suivi à l'aide de plaques de tests ou de mesure aléatoire (SPC)
- Suivi de chaque plaque pour intervention instantanée
 - soit par intervention manuelle
 - soit par rétroaction des diagnostics sur la machine